


**Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten. Das Brandflackern der Feuerstelle wird durch 2 Miniatur-Glühlampen erzeugt, die mit einer Spannung von nur 5V arbeiten. Daher die Anschlussdrähte der Feuerstelle niemals direkt am Trafo anschließen. Nur in Verbindung mit der dazugehörigen Original-Schaltung in Betrieb nehmen!**

Der Inhalt dieser Packung wurde im Werk geprüft und ist betriebsfertig vorbereitet. Vor einer Entnahme der Einzelteile können Sie eine Funktionsprüfung durchführen. Hierzu das aus der Packung herausführende gelb-braune Anschlusskabel am Trafo anschließen (14-16 V, Gleich- oder Wechselspannung). In der Feuerstelle sind eine rote und eine gelbe Glühlampe eingebaut. Die rote Glühlampe erzeugt ein Dauerlicht, während die gelbe Glühlampe ein unregelmäßiges Flackerlicht erzeugt. Falls sich bei Gleichstrombetrieb keine Funktion ergibt, sind die Anschlusskabel am Trafo umzupolen.



Da sich beim Dauerbetrieb Wärme entwickelt, sollte die Schaltung nicht in einem luftdichten Gehäuse eingebaut werden. Die Möglichkeit einer geringen Luftzirkulation ist zu beachten.

Der Packung liegt ein Grillrost mit Haltestange, Steaks und Würstchen bei. Die Teile vorsichtig vom Spritzast lösen. Haltestange in die Bohrung der Feuerstelle einstecken und den Rost mit Sekundenkleber (z.B. Busch Nr. 7597 ankleben). Die Würstchen und Steaks mit handelsüblichen Modellbaufarben anmalen und auf den Rost kleben. Zur Gestaltung einer kleinen Grillszene enthält die Packung noch Baumstümpfe (um die Feuerstelle anordnen), einen Tisch und 2 Bänke. Das Packungsbild zeigt einen Gestaltungsvorschlag.



**Hinweise zum Umweltschutz:** Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Mülltonnen-Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. →

**Sicherheitshinweise:** Bei diesem Produkt handelt es sich um ein maßstabsgetreues Modell zur Dekoration einer Modell-Landschaft und nicht um ein Spielzeug. Wir empfehlen, diesen Artikel fest in die Modell-Landschaft einzubauen (Fixierung z.B. durch Klebstoff). Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Hieraus kann ein Verletzungsrisiko resultieren. Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

**Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten!**

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Überprüfen Sie den verwendeten Transformator regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Stecker, Gehäuse usw. Bei Schäden am Transformator diesen keinesfalls benutzen! Diese Information gut aufbewahren.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## *Operating Instructions* **CAMPFIRE SCENE**

**Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use.**

The flashing light effect is produced by lamps. These lamps operate on a current of 5 volt only. The circuit assembly, having been connected to the 14-16 volt output terminals of a power unit, ensures the correct voltage supply. **Therefore it is of the utmost importance to use the lamps only with appropriate circuit assembly.**

**Safety precautions:** This product is a true to scale model for the decoration of a model landscape and not a toy. We recommend fixing this product on to the model landscape (fixing e.g. with glue). Due to the detailed reproduction of the original and the intended use, this product can have peaks, edges and breakable parts. This could cause risk of injury. For that reason this product is not for children.

**Keep this product as well as all accessories (glue, paints, cutter etc.) out of reach of children under 3 years of age!**

Never put the connecting wires into a power socket! Regularly examine the transformer for damage to the cord, plug, case etc. In case of any damage, do not use the transformer! Keep these instructions safe.



Nennspannung: 14 - 16 V ~ / =

Nennstrom: 100 mA

JV15112803.indd

Y1511

*Mode d'emploi*

## FEU DE CAMP

**Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.**

Pour le feu clignotant, on n'utilise pas les ampoules habituelles mais bien les miniatures ampoules. Ces ampoules fonctionnent sous une tension de 5 Volt maximum. Le commutateur faisant partie du système clignotant, raccordé a un transfo (14-16 Volt) fournit les conditions nécessaires au fonctionnement des ampoules.

**Il est donc indispensable d'utiliser les ampoules avec le commutateur original ad hoc.**

**Suivre attentivement:** Ce produit décor est un modèle réduit fidèle à l'échelle pour la décoration d'un réseau et il ne s'agit pas d'un jouet. Il convient de fixer ce produit sur le réseau (p.ex. fixation avec de la colle). A cause de la reproduction fidèle à l'original et de l'utilisation prévue, le produit peut présenter des pointes, des arêtes et des pièces détachables. Il peut en résulter un risque de blessure! Pour cette raison, tenir ce produit hors de portée des enfants!

**Tenir absolument ce produit et les accessoires (colle, peintures, lames etc.) hors de portée des enfants de moins de 3 ans!**

Ne jamais introduire les fils d'alimentation dans une prise! Vérifier régulièrement le transformateur (si les câbles, fiches, boîtes etc. sont endommagés). Si le transformateur est endommagé, ne l'utiliser en aucun cas. Veuillez bien conserver ces instructions.